

	Manual de especificaciones	Proceso ISO 9001 Certificado	Edición 1	25/10/18
	Especificaciones estándar		Hoja	1

LOCX

Limpia Válvulas y Turbo

Producto

LOCX Limpia Válvulas y Turbo.

Función

Limpieza interna del cuerpo de la mariposa, válvulas de admisión de combustible y turbocompresor.

Aplicación

El campo de aplicación es la limpieza específica de válvulas de admisión de combustible y álabes del tubo compresor.

Propiedades

Proporciona una acción limpiadora rápida.
Evita y/o restituye la pérdida de potencia del motor.
Ablanda y arrastra hacia los cilindros las incrustaciones de carbón y hollín, donde finalmente se terminan quemando
Disminuye el consumo de combustible y mejora el rendimiento del motor.
Protege contra la corrosión a todo el sistema.
Elimina perdidas de compresión por fallas de sellado entre las válvulas y sus respectivos asientos.
Elimina las paradas, por desarmes de tapas de cilindros para limpieza de válvulas.
Disminuye la emisión de gases y partículas contaminantes del medio ambiente.

Características

LOCX Limpia Válvulas y Turbo no afecta los convertidores catalíticos. Disminuye la emisión de gases y partículas contaminantes del medio ambiente, todos sus componentes se queman junto con el combustible generando los gases normales en una combustión. No incrementa la contaminación sino por el contrario la disminuye notablemente.

Se aplica con el motor en marcha desde la toma de aire, limpiando restos de carbón, resuelve el problema característico de los motores a inyección directa, es inflamable (4), se quema en conjunto con el combustible que ingresa al motor.

Instrucciones

- 1-Desmante el filtro de aire.
- 2-Deje liberado el acceso al interior del cuerpo de la mariposa.
- 3-Encienda el motor del vehículo y espere que llegue a temperatura de régimen.
- 4-De breves aceleradas para que la mariposa abra el paso, es ese instante aplique sobre ésta, LOCX Limpia Válvulas y Turbo por unos segundos, permitiendo el ingreso del producto al interior del motor.
- 5-Dé aceleradas más prolongadas y repita el punto N°4 varias veces, hasta lograr un ralentí estable.
- 6-Detenga la marcha del motor del vehículo
- 7-Vuelva a colocar el filtro de aire.

Presentación

Aerosol de 300gr / 260 cm³, (ANY WAY uso invertido. 360°)